NEOTA CZ
MONTÁŽE - SERVIS

Jednoduchý plán údržby TČ NeoRé

Interval	Co zkontrolovat	Co udělat
1× měsíčně	Tlak vody v topném systému	Zkontrolovat manometr. Pokud je tlak výrazně nízký nebo kolísá, kontaktovat servis.
1× měsíčně	Venkovní jednotka	Odstranit listí, sníh, led, trávu nebo jiné překážky kolem jednotky.
1× měsíčně	Hluk a vibrace	Všímat si neobvyklého hluku, klepání nebo vibrací. Při změně zavolat servis.
2x měsíčně	Displej / regulace NeoRé	Kontrola chodu. Připojení k internetu, kontrola aplikace. Hodnota požadavku na venkovní jednotku. Chod bivalentu. Zkontrolovat, zda není hlášena chyba. Chybu si opsat nebo vyfotit a kontaktovat servis.
Před zimou	Prostor kolem venkovní jednotky	Zajistit volný přístup vzduchu a odtok kondenzátu.
V zimě podle potřeby	Sníh a námraza	Odklízet sníh kolem jednotky. Námrazu z výměníku mechanicky neodsekávat (kontaktovat servis).
1× ročně	Servisní prohlídka	Objednat odborný servis.
1× ročně	Zásobník TUV	Nechat zkontrolovat anodovou tyč, pojistný ventil a elektrické těleso.
1× ročně	Expanzní nádoba	Nechat zkontrolovat tlak a stav expanzní nádoby.
1× ročně	Pojistné armatury	Nechat zkontrolovat pojistné ventily a bezpečnostní prvky.

Co může dělat uživatel sám	Co má dělat pouze servis
• vizuální kontrola • kontrolovat tlak vody v systému, • sledovat chybová hlášení, • udržovat okolí venkovní jednotky čisté, • odklízet sníh kolem jednotky, • všímat si neobvyklého hluku, vibrací nebo úniku vody, • kontrolovat, zda někde nekape voda z potrubí nebo armatur. • pokud tepelné čerpadlo topí výrazně hůře, často spíná elektrokotel, klesá tlak vody nebo je venkovní jednotka hlučnější než obvykle, je vhodné objednat servisní kontrolu	• kontrolu chladivového okruhu, • zásahy do elektroinstalace, • kontrolu a výměnu anodové tyče v zásobníku TUV, • kontrolu elektrického topného tělesa, • kontrolu expanzní nádoby, • kontrolu pojistných ventilů, • čištění filtrů uvnitř systému, • kontrolu nastavení regulace NeoRé, • vyhodnocení historie chyb.

Servis

Naskenujte pro zavolání

+420 576 130 910